

Cobra®

microTALK®

Operating Instructions for Your Cobra® microTALK®
2-WAY RADIO MODEL FRS 235

Guide d'utilisation du poste de radio


ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MODÈLE FRS 235

microTALK® de COBRA®

Instrucciones de uso del

RADIO BIDIRECCIONAL MODELO FRS 235

Cobra® microTALK®



**Nothing comes
close to a Cobra™**


**Rien n'est comparable
à un Cobra™**

Nada se compara a Cobra™

English, pages 1-8

Français, pages 9-16

Español, páginas 17-22

**Product Features**

- TWO-WAY RADIO with up to a 2 mile (3 km) range
- 14 CHANNELS
- 38 CTSS PRIVACY CODES
- BATTERY SAVER circuitry
- WATER RESISTANT
- CALL ALERT
- "ROGER BEEP" confirmation tone
- AUTO SQUELCH
- MAXIMUM RANGE extender
- LOCK button
- BACKLIT LCD display
- EXTERNAL SPEAKER/MICROPHONE jack
- BELT CLIP
- WRIST STRAP

Making Life Easier and Safer

People have found lots of convenient and helpful ways to use their microTALK® radios. Over time, you're bound to discover uses of your own. For example, you can...

- stay in touch with others while hiking, bicycling, etc.
- keep track of family and friends in a shopping mall
- communicate between different floors of a building
- talk with neighbors
- check with traveling companions in another car
- arrange a meeting spot at crowded public events

Caring for Your microTALK® Radio


Your microTALK® radio will give you years of trouble-free service if cared for properly. Here are a few suggestions: 1) Handle the radio gently, 2) Keep it away from dust, 3) Never put the radio in water or in a damp place and 4) Avoid exposure to extreme temperatures.

Installing or Replacing Batteries

1. Pull down the LOCK tab to remove the battery compartment cover.




2. Insert four AAA batteries. (Always use high quality alkaline batteries.) Position batteries according to polarity markings.



(NOTE: See page 8 for information about optional battery pack and desktop charger accessories.)

Turning On Your microTALK® Radio

1. Rotate the ON-OFF/VOLUME switch clockwise to turn on the unit (and to adjust the volume). An audible tone will indicate the radio is on.



Battery Low

When battery power is low, the BATT LOW indicator will blink.




Auto Battery Save

Your microTALK® radio has a unique circuit designed to extend battery life. If there are no transmissions within 10 seconds, the unit will automatically switch to Battery Save mode and POWER SAVER will appear in the display. This will not affect the unit's ability to receive incoming transmissions.



Selecting a Channel

- With the radio on, select any of the 14 channels by pushing the CHANNEL UP or CHANNEL DOWN button. (**NOTE:** Both radios must be tuned to the same channel to communicate.)




Selecting a CTCSS Privacy Code

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) is an advanced tone coding system allowing you to select one of 38 privacy codes to reduce interference from other users on the channel.

(NOTE: If you are using a privacy code, both radios must be tuned to the same channel and privacy code to communicate. Each channel will remember the last privacy code you selected.)

To select a privacy code:


- After selecting a channel, press and release the MODE button. Small numbers will flash next to the channel in the LCD.
- Push the CHANNEL SELECT button up or down to select a privacy code. You can hold the button up or down for fast advance.
- When your desired privacy code is displayed, press and release the MODE button, or do not push any buttons for 15 seconds.



Calling Another Person

To alert another person that you are calling:

- Press and release the CALL button. The other person will hear a 2-second ringing tone. You cannot send or receive transmissions during the 2-second call tone.




Talking to Another Person

- Press and hold the TALK button.

With the microphone about 2 inches (5 cm) from your mouth, speak in a normal voice.

- Release the button when you're finished talking and listen for a response. You cannot receive incoming calls while pressing the TALK button.



"Roger Beep" Confirmation Tone


Your listener will hear an audible tone when you release the TALK button. This alerts the other party that you are finished talking and it is OK for them to speak.

Listening for a Response

When you are finished talking:


- Release the TALK button to receive incoming transmissions. Your microTALK® is always in listening mode while the TALK button is not pressed.

- Adjust the volume by rotating the ON-OFF/VOLUME switch.



Illuminating the Display


- Press and release the LIGHT/MAX RANGE button to illuminate the display for 10 seconds.



Using the Lock Function

The Lock function locks the CHANNEL and MODE buttons to prevent accidental operation. To use the Lock function:

- While in Standby mode, press and hold the LOCK button for one second. The Lock icon will blink when the unit is locked. Buttons and switches that are NOT locked are the CALL, LIGHT/ MAX RANGE, TALK and ON-OFF/VOLUME, which are all fully functional while the unit is locked.



- To "unlock" buttons, press and release the LOCK button again. The Lock icon disappears and all buttons will be unlocked.


Auto Squelch

Your microTALK® radio is equipped with Auto Squelch, which automatically shuts off weak transmissions and unwanted noise due to terrain, or conditions, or if you've reached your maximum range limit.

Maximum Range Extender

You can temporarily turn off Auto Squelch, allowing all signals to be received and extending the maximum range of your radio:

1. Press and hold the LIGHT/MAX RANGE button for 5 seconds. You will hear 2 beeps indicating that Maximum Range Extender is on.




2. To turn Maximum Range Extender off, press and hold the LIGHT/MAX RANGE button for 1 second, or change channels.

External Speaker/ Microphone Jack

Your microTALK® radio can be fitted with an external speaker/microphone, freeing your hands for other tasks. See page 8 for optional accessories. To attach an external speaker/microphone:

1. Open the SPKR/MIC tab on top of the unit.
2. Insert the plug into the SPKR/MIC jack.



microTALK® Range

Your microTALK® radio has a range of up to 2 miles (3 km). Your range will vary depending on terrain and conditions.

In flat, open country your radio will operate at maximum range. Buildings and foliage in the path of the signal can reduce the range. Dense foliage and hilly terrain will further reduce the signal.

Remember, you can achieve maximum range by using Maximum Range Extender. See above for details.

FOR PRODUCTS PURCHASED IN U.S.A.

Cobra Electronics Corporation warrants that its Cobra® FRS Radios, and the component parts thereof, will be free of defects in workmanship and materials for period of two (2) years from the date of first consumer purchase. This warranty may be enforced by the first consumer purchaser, provided that the product is utilized within the U.S.A.

Cobra® will, without charge, repair or replace, at its option, defective FRS radios, products or component parts upon delivery to the Cobra® Factory Service Department, accompanied by proof of the date of first consumer purchase, such as a duplicated copy of a sales receipt.

You must pay any initial shipping charges required to ship the product for warranty service, but the return charges will be at Cobra's expense, if the product is repaired or replaced under warranty.

Customer Assistance

After reading this owner's manual, if you have any questions about installing or operating your microTALK® radio, or if you are missing any parts, please contact Cobra® first. Do not return this product to the store. Cobra® Electronics offers the following customer support services.

- **Automated Help Desk is available 24 hours a day, 7 days a week at 773-889-3087.**
- **Customer Service Operators are available at the same number 8:00 a.m. to 6:00 p.m. CST Monday through Friday (except holidays).**
- **Questions can be faxed to 773-622-2269.**
- **Technical assistance is available on-line in the Frequently Asked Questions (FAQ) section at www.cobra.com or by e-mail to productinfo@cobra.com.**

If your product should require factory service please call Cobra® first before sending your unit in. This will ensure the fastest turn-around time on your repair. You may be asked to send your unit to the Cobra® factory. It will be necessary to furnish the following in order to have the product serviced and returned.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Exclusions: This limited warranty does not apply 1) to any product damaged by accident; 2) in the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs; 3) if the serial number has been altered, defaced or removed; 4) if the owner of the product resides outside the U.S.A.

All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in duration to the length of this warranty. Cobra® shall not be liable for any incidental, consequential or other damages; including, without limitation, damages resulting from loss of use or cost of installation.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

1. For Warranty Repair include some form of proof-of-purchase, such as a mechanical reproduction or carbon of a sales receipt. If you send the original receipt it cannot be returned.
2. Send the entire product.
3. Enclose a description of what is happening with the unit. Include a typed or clearly printed name and address of where the unit is to be returned.
4. Pack unit securely to prevent damage in transit. If possible, use the original packing material.
5. Ship prepaid and insured by way of a traceable carrier such as United Parcel Service (UPS) or First Class Mail to avoid loss in transit to: Cobra Factory Service, Cobra Electronics Corporation, 6500 W. Cortland St., Chicago, IL 60707.
6. If the unit is in warranty, upon receipt of your unit it will either be repaired or exchanged depending on the model. Please allow approximately 3-4 weeks before contacting us for status. If the unit is out of warranty a letter will automatically be sent informing you of the repair charge or replacement charge. If you have any questions, please call 773-889-3087 for assistance.

**Caractéristiques**

- ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR avec une portée maximale de 3 km (2 milles)
- 14 CANAUX
- 38 CODES PRIVÉS DE SILENCIEUX DE SOUS-PORTEUSE
- Circuit de SAUVEGARDE DES PILES
- RÉSISTANT À L'EAU
- TONALITÉ DE FIN DE TRANSMISSION
- TONALITÉ DE CONFIRMATION DE COMMUNICATION
- SILENCIEUX AUTOMATIQUE
- Extension de la PORTÉE MAXIMALE
- Touche de VERROUILLAGE
- Affichage RÉTROÉCLAIRÉ À CRYSTALS LIQUIDES
- Prise de MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR EXTERNES
- AGRAFE DE CEINTURE
- DRAGONNE

Vie plus simple et plus sûre

Les utilisateurs ont trouvé de nombreux moyens pratiques et ingénieux afin d'utiliser leurs radios microTALK®. Après un certain temps, chaque utilisateur découvre de nouvelles utilisations. Par exemple, il est possible de :

- rester en contact avec les autres tout en faisant une randonnée pédestre, de la bicyclette, etc. ;
- rester en contact avec les membres de sa famille ou ses amis dans un centre d'achats ;
- communiquer d'un étage à l'autre dans un immeuble ;

- parler à ses voisins ;
- parler à des compagnons de voyage d'un véhicule à l'autre ;
- planifier un lieu de rencontre précis dans les foules lors d'événements publics.

Entretien du poste de radio microTALK®


Le poste de radio microTALK® peut donner des heures de services sans problème. Voici quelques suggestions : 1) Manipuler doucement le poste de radio. 2) Le maintenir à l'écart de la poussière. 3) Ne jamais mettre le poste dans l'eau ou dans un endroit humide. 4) Éviter l'exposition aux températures extrêmes.

Installation ou remplacement des piles

1. Tirer la languette de VERROUILLAGE vers le bas pour enlever le couvercle du compartiment des piles.



2. Insérer quatre piles AAA (il faut toujours utiliser des piles alcalines de haute qualité). Les mettre en place en respectant la polarité.



REMARQUE – Pour plus de renseignements sur les blocs-piles et les chargeurs optionnels, consulter la page 16.

Mise en marche du microTALK®

1. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la commande de MARCHE-ARRÊT et VOLUME



la touche CHANNEL vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un des 14 canaux.

REMARQUE – Pour communiquer ensemble, les appareils doivent être sur le même canal.

Selection d'un code privé de silencieux de sous-porteuse


Le silencieux de sous-porteuse est un système de codes avancé permettant de sélectionner un des 38 codes privés pour réduire les interférences des autres utilisateurs du même canal.

REMARQUE – Si un code privé est utilisé, les deux postes de radio doivent être sur le même canal et utiliser le même code privé pour pouvoir communiquer. Chaque canal se souvient du dernier code sélectionné.

Selection d'un code privé :

1. Après avoir sélectionné un canal, appuyer sur la touche MODE.

Des petits numéros vont se mettre à clignoter à côté de l'affichage du canal.



2. Appuyer sur la touche CHANNEL vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un code privé. Appuyer continuellement sur la touche pour faire défiler rapidement les codes.

3. Quand le code privé désiré est affiché, appuyer momentanément sur la touche MODE ou ne toucher aucune touche pendant 15 secondes.


Piles faibles

Lorsque les piles sont faibles, le voyant « BATT LOW » clignote.




Sauvegarde automatique des piles

Le poste de radio microTALK® est équipé d'un circuit unique conçu pour prolonger l'autonomie des piles. S'il n'y a pas de transmission pendant 10 secondes, l'appareil se met automatiquement en mode de sauvegarde des piles et « PWR SAVE » est affichée à l'écran. Ceci n'empêche pas l'appareil de recevoir des transmissions.



Selection d'un canal


1. Avec le poste émetteur-récepteur en marche, appuyer sur



Appel d'une autre personne

Alerter une autre personne d'un appel :

1. Appuyer momentanément sur la touche CALL.




L'appareil appelé émet une tonalité de 2 secondes. Il n'est pas possible d'émettre ou de recevoir une transmission pendant la tonalité d'appel de 2 secondes.

Communication avec une autre personne

1. Appuyer sur la touche TALK.



2. Avec le microphone à environ 5 cm (2 pouces) de la bouche, parler sur un ton normal.



3. Après avoir terminé de parler, relâcher la touche et attendre la réponse. Il n'est pas possible de recevoir un appel quand on appuie sur la touche TALK.

Tonalité de fin de transmission

Le poste récepteur émet une tonalité quand la touche TALK de l'émetteur est relâchée. Ceci informe l'interlocuteur que l'émetteur a fini de transmettre et qu'il est possible de répondre.

Écoute d'une réponse

Après avoir terminé de parler :

1. Relâcher la touche TALK afin de recevoir des transmissions. Le microTALK® est constamment en mode d'écoute lorsqu'on n'appuie pas sur la touche TALK.



Éclairage de l'affichage

1. Appuyer momentanément sur la touche d'ÉCLAIRAGE ET PORTÉE MAXIMALE afin d'éclairer l'affichage pendant 10 secondes.



Utilisation de la fonction de verrouillage

La fonction de verrouillage rend inactives les touches CHANNEL et MODE pour empêcher leur utilisation accidentelle. Utilisation de la fonction de verrouillage :

1. En mode d'attente, appuyer pendant une seconde sur la touche de VERROUILLAGE.



L'icône de VEROUILLAGÉ clignote quand l'appareil est verrouillé. Les autres touches, CALL, ÉCLAIRAGE ET PORTÉE MAXIMALE, TALK et la commande de MARCHE-ARRÊT ET VOLUME, ne sont pas verrouillées et restent fonctionnelles en mode de verrouillage de l'appareil.

2. Pour déverrouiller les touches, appuyer momentanément sur la touche de VERROUILLAGE. L'icône de VEROUILLAGÉ disparaît et toutes les touches sont maintenant actives.

Silencieux automatique

Le microTALK® est équipé de la fonction de silencieux automatique qui coupe automatiquement les transmissions faibles et les parasites indésirables causés par un terrain accidenté ou un mauvais environnement ou lorsque la limite maximale de portée est atteinte.

Extension de la portée maximale

Il est possible de mettre temporairement hors service la fonction du silencieux automatique, permettant ainsi d'augmenter la portée maximale de la radio et de recevoir tous les signaux :



1. Appuyer pendant 5 secondes sur la touche d'ÉCLAIRAGE/PORTEE MAXIMALE. Une double tonalité indique que l'extension de portée maximale est activée.
2. Pour arrêter la fonction d'extension de la portée maximale, appuyer pendant une seconde sur la touche d'ÉCLAIRAGE/PORTEE MAXIMALE ou changer de canal.



Prise de microphone/haut-parleur externes

Il est possible de brancher un haut-parleur et micro externes sur le microTALK®. Ceci libère les mains pour d'autres tâches. Consulter la liste des accessoires optionnels à la page 16 :

1. Ouvrir la languette « SPKR/MIC » au-



dessus de l'appareil.

2. Brancher la fiche dans la prise « SPKR/MIC ».

Portée du microTALK®

L'appareil de radio microTALK® a une portée de 3 km (2 milles). Cette portée peut varier en fonction du terrain et de l'environnement. Sur terrain plat et ouvert, l'appareil de radio fonctionne à sa portée maximale. Des bâtiments ou du feuillage sur le passage du signal peuvent réduire la portée. Du feuillage dense et un terrain accidenté réduisent encore davantage la portée.

Il faut se souvenir que l'activation de l'extension de la portée maximale permet d'obtenir la meilleure portée possible. Consulter les détails ci-dessus.

PRODUITS ACHETÉS AU CANADA

Le poste de radio FRS de Cobra® est protégé par une garantie de remplacement de deux (2) ans. L'appareil est remplacé si, dans les deux années suivant la date d'achat initiale, il présente un défaut de fabrication. Il suffit de ramener le poste de radio FRS chez le détaillant avec la preuve originale d'achat ou une copie datée.

Assistance clientèle

Après avoir lu le guide d'utilisation, si vous avez des questions concernant l'installation ou le fonctionnement du poste de radio microTALK® ou si des pièces sont manquantes, veuillez tout d'abord prendre contact avec Cobra®. Ne pas ramener l'appareil au magasin qui vous l'a vendu. Cobra® offre l'assistance technique suivante :

- **L'assistance technique est offerte en ligne, à la section « Foire aux questions » (FAQ) de notre site www.cobra.com ou par courriel, à : productinfo@cobra.com**

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, à une négligence, à un accident, à un abus ou au non-respect des conseils d'utilisation. Toute modification apportée à l'appareil et l'effacement du numéro de série annulent la garantie. Cette garantie confère certains droits ; d'autres droits peuvent aussi être accordés selon les lois en vigueur dans certaines régions.

Pour les appareils qui ne sont plus sous garantie, veuillez les expédier par la poste, port payé à : AVS Technologies Inc., 2100 TransCanada, Hwy. S., Montréal, Québec H9P 2N4. Nous nous réservons le droit de réparer l'appareil ou le remplacer par un appareil équivalent. Veuillez inclure les renseignements suivants :

Date d'achat :

Numéro de modèle :

Lieu d'achat :

Adresse du marchand :

Numéro de téléphone du marchand :

Données techniques**A. FRÉQUENCES**

CANAUX DE FRS	UNITÉ	VALEUR	NOMINALE
1. 462,5625 MHz	MHz	8. 467,5625 MHz	
2. 462,5875 MHz	MHz	9. 467,5875 MHz	
3. 462,6125 MHz	MHz	10. 467,6125 MHz	
4. 462,6375 MHz	MHz	11. 467,6375 MHz	
5. 462,6625 MHz	MHz	12. 467,6625 MHz	
6. 462,6875 MHz	MHz	13. 467,6875 MHz	
7. 462,7125 MHz	MHz	14. 467,7125 MHz	

B. RÉCEPTEUR

SIGNAL DE 12 dB	UNITÉ	VALEUR	NOMINALE
SINAD DE 12 dB	dBm	-121	
DÉTECTION DU SIGNAL D'APPEL	dBm	-121	
SORTIE AUDIO MAXIMALE à 10 % de D.H.T.	mW	200	
RAPPORT MAXIMAL SIGNAL/BRUIT	dB	50	
à 1mV à l'entrée RF			
SILENCIEUX			
a) SENSIBILITÉ	dBm	-121	
b) DURÉE D'ATTAC	ms	150	
c) DURÉE DE FERMETURE	ms	200	
REPRÉSENTE DE FRÉQUENCE AUDIO			
À 300 Hz	dB	-3	
À 2 500 Hz	dB	-10	

B. RÉCEPTEUR (suite)

6. LARGEUR DE BANDE DE DÉPLACEMENT DU SIGNAL	+/kHz	5
7. REJET DU CANAL ADJACENT	dB	60
8. REJET DE FRÉQUENCE D'INTERMODULATION	dB	65
9. REJET DE RÉPONSE PARASITE	dB	55
C. ÉMETTEUR		
	UNITÉ	VALEUR NOMINALE
1. PISSUANCE	mW	500
2. STABILITÉ DE LA FRÉQUENCE PORTEUSE	± Hz	500
3. RESTRICTIONS DE LA MODULATION	KHz	2,5
4. DURÉE D'ATTAC DU TRANSPORTEUR	ms	30
5. REPONSE EN FRÉQUENCE AUDIO		
À 300 Hz	dB	-10
À 2 500 Hz	dB	4
6. DISTORSION AUDIO	%	3
7. BOURDONNEMENT	dB	38
8. COMPORTEMENT DES TRANSITOIRE		
a) TRANSMISSION EN FONCTION	ms	30
b) TRANSMISSION HORS FONCTION	ms	5
D. ALIMENTATION		
1. AUTONOMIE DES PILES (RAPPORT DE 1:1:18)	h	24
2. 4 piles AAA	V	4,0 à 6,0



Agrafe de ceinture de remplacement FA-BC3



Casque avec microphone activé par la voix (VOX) MA-VOX



Microphone bouton avec touche de communication « PTT » MA-EBM



Micro-cravate avec haut-parleur MA-SM



Bloc-piles NiMH rechargeable FA-BP



Chargeur de bureau à deux positions pour NiMH FA-CF

No. de référence	Prix unitaire	Qté	Montant

Montant	
TPS 7 %	
*TVQ 7,5 %	
Expédition/Manutention	5,50 \$
Total	

*Résidents du Québec seulement

Commandes au Canada

Appeler le : 514-683-1771 (pour obtenir les prix).

Commande par téléphone : Appeler le : 514-683-1771 (appuyer sur le 1 à partir du menu principal) de 9 heures à 17 heures.

Commande par courriel : cobraextras@avs.ca

Commande par correspondance ou télex : Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer directement à :

AVS Technologies Inc.
2100 Trans Canada Hwy. S.
Montréal, Québec H9P 2N4

Télécopier au : 514-683-5307

Allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison.
Les prix peuvent changer sans préavis.

Pour toute autre assistance clientèle ou renseignements supplémentaires sur la garantie, veuillez consulter votre distributeur local.

Nom : _____


Adresse (pas de boîte postale) : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____ Pays : _____

Téléphone : (_____) _____ Entourer votre choix : Visa MasterCard Discover

No. de carte de crédit : _____ Date d'expiration : _____

Signature du client : _____

**Características del producto**

- RADIO BIDIRECCIONAL con alcance máximo de 3,2 km (2 millas)
- 14 CANALES
- 38 CÓDIGOS CTSS DE COMUNICACIÓN PRIVADA
- Circuito de AHORRO DE PILA
- RESISTENTE AL AGUA
- AVISO DE LLAMADA
- AVISO SONORO DE CAMBIO
- REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE RUIDO DE FONDO
- Extensor de ALCANCE MÁXIMO
- Botón de BLOQUEO
- Pantalla LCD ILUMINADA
- Receptáculo para ALTOPARLANTE Y MICRÓFONO EXTERNOS
- PINZA PARA EL CINTURÓN
- CORREA PARA LA MUÑECA

Una vida más sencilla y segura

La gente ha descubierto muchas formas prácticas y útiles de utilizar sus radios microTALK®. Con el paso del tiempo, es muy probable que descubra sus propias aplicaciones. Por ejemplo, usted puede...

- Mantenerse en contacto con otras personas en excursiones, paseos en bicicleta, etc.
- Saber dónde está su familia o sus amigos en un centro comercial
- Comunicarse de un piso a otro en un edificio.
- Hablar con sus vecinos
- Comunicarse con compañeros de viaje en otro automóvil
- Ponerse de acuerdo en un punto de reunión en eventos públicos concurridos

Cuidado del radio microTALK®

El radio microTALK® le dará largos años de servicio sin problemas si lo cuida correctamente. He aquí algunas sugerencias: 1) Maneje el radio con cuidado, 2) mantenga el radio lejos del polvo, 3) nunca sumerja el radio en agua ni lo coloque en lugares húmedos y 4) evite la exposición a temperaturas extremas.

Instalación y reemplazo de las pilas

1. Baje la lengüeta de SUJECCIÓN para quitar la tapa del compartimento de las pilas.



2. Inserte cuatro pilas tipo "AAA". (Siempre utilice pilas alcalinas de alta calidad.) Coloque las pilas de acuerdo con las marcas de polaridad.

(NOTA: Consulte la página 22 para obtener información sobre el paquete de pilas y el cargador de escritorio que se ofrecen como accesorios optativos.)

Encendido del radio microTALK®

1. Gire el interruptor de ENCENDIDO, APAGADO y VOLUMEN en sentido horario para encender la unidad y ajustar el volumen. Un aviso sonoro le indicará que el radio está encendido.

Pila con carga baja

Cuando la carga de la pila está baja, comienza a parpadear el indicador BATT LOW (pila con carga baja).



Ahorro automático de carga de las pilas

El radio microTALK® tiene un circuito especial diseñado para prolongar la vida útil de las pilas. Si no hay transmisiones en un período de diez segundos, la unidad cambia automáticamente a la modalidad de ahorro de carga de las pilas y aparece el mensaje "POWER SAVER" en la pantalla. Esto no afecta la capacidad de la unidad para recibir transmisiones.



Selección del canal

1. Con el radio encendido, seleccione cualquiera de los 14 canales oprimiendo los botones de CAMBIO DE CANAL. (NOTA:

Ambos radios deben estar sintonizados en el mismo canal para que puedan comunicarse.)



Selección del código de comunicación privada CTCSS

El sistema CTCSS (sistema de reducción de ruido de fondo controlado por tonos codificados) es un avanzado sistema de codificación por tonos que le permite seleccionar uno de 38 códigos de comunicación privada para reducir la interferencia provocada por otros usuarios del canal.

(NOTA: Si utiliza un código de comunicación privada, los dos radios deben estar sintonizados al mismo canal y el mismo código de comunicación privada para que puedan comunicarse. En cada canal se recuerda el código de comunicación privada más reciente que usted seleccionó.)

Para seleccionar un código de comunicación privada:

- Después de seleccionar un canal, oprima y suelte el botón de MODALIDAD. En la pantalla comenzará a parpadear un número pequeño junto al número de canal.
- Oprima el botón de CAMBIO DE CANAL para seleccionar un código de comunicación privada. Puede mantener oprimido el botón para avanzar o retroceder rápidamente por los números de código.
- Cuando aparezca en la pantalla el número del código de comunicación privada que desea utilizar, oprima y suelte el botón de MODALIDAD o no oprima ningún botón durante 15 segundos.



Para llamar a otra persona


Para avisar a otra persona que quiere hablar con ella:

- Oprima y suelte el botón de LLAMADA. La otra persona oirá una señal de timbre de dos segundos de duración. Usted no podrá transmitir ni recibir durante los dos segundos de la señal de llamada.



Para hablar con otra persona

- Mantenga oprimido el botón de TRANSMISIÓN.
- Hable normalmente, con el micrófono a unos 5 cm (2 pulgadas) de la boca.



- Suelte el botón de TRANSMISIÓN cuando termine de hablar y espere a la respuesta. No podrá recibir llamadas mientras el botón de TRANSMISIÓN esté oprimido.

Aviso sonoro de cambio

La persona con la que está hablando oirá una señal cuando usted suelte el botón de TRANSMISIÓN. Esta señal le avisa a la persona que usted ha terminado de hablar y que la otra persona puede comenzar a hablar.

Para escuchar a la otra persona

Al terminar de hablar:

- Suelte el botón de TRANSMISIÓN para recibir transmisiones. El radio microTALK® siempre está en la modalidad de recepción cuando el botón de TRANSMISIÓN no está oprimido.
- Ajuste el volumen girando el interruptor de ENCENDIDO, APAGADO y VOLUMEN.



Iluminación de la pantalla

- Oprima y suelte el botón de ILUMINACIÓN y ALCANCE MÁXIMO para iluminar la pantalla durante diez segundos.



Funció n de bloqueo

La función de bloqueo se utiliza para bloquear los botones de CAMBIO DE CANAL y el botón de MODALIDAD, impidiendo que sean accionados de manera accidental. Para utilizar la función de bloqueo:

- En la modalidad de espera, mantenga oprimido el botón de BLOQUEO durante un segundo. El icono de bloqueo parpadeará si la unidad esté bloqueada.



Los botones e interruptores que no se bloquean son los de LLAMADA, ILUMINACIÓN y ALCANCE MÁXIMO, TRANSMISIÓN y ENCENDIDO, APAGADO y VOLUMEN, que siguen funcionando normalmente aunque la unidad esté bloqueada.

- Para desbloquear los botones, vuelva a oprimir y soltar el botón de BLOQUEO. El icono de bloqueo desaparecerá de la pantalla y los botones quedarán desbloqueados.

Reducción automática de ruido de fondo

El radio microTALK® está equipado con una función de reducción automática de ruido de fondo, que cancela automáticamente las transmisiones débiles y el ruido indeseable provocado por las condiciones del terreno o porque está en el límite de alcance.

Extensor de alcance máximo

Puede apagar temporalmente la función de reducción automática de ruido de fondo para permitir la recepción de todas las señales y así extender el alcance máximo del radio.

- Mantenga oprimido el botón de ILUMINACIÓN y ALCANCE MÁXIMO durante cinco segundos.



Sonarán dos señales para indicarle que el extensor de alcance máximo está encendido.

- Para apagar el extensor de alcance máximo, mantenga oprimido el botón de ILUMINACIÓN y ALCANCE MÁXIMO durante un segundo o cambie de canal.

Receptáculo para altavoz y micrófono externos

El radio microTALK® puede equiparse con altavoz y micrófono externos, para que usted pueda utilizar el radio a manos libres. Consulte la página 22 para conocer los accesorios optativos. Para conectar el altavoz y micrófono externos:

- Abra la lengüeta del receptáculo del altavoz y micrófono externos, localizado en la parte superior de la unidad.



- Introduzca la clavija en el receptáculo para altavoz y micrófono.

Alcance del radio microTALK®

El radio microTALK® tiene un alcance máximo de 3,2 km (2 millas). El alcance variará dependiendo del terreno y las condiciones.

El radio funcionará con el alcance máximo en zonas planas y despejadas. La presencia de edificios y follaje en la trayectoria de la señal pueden reducir el alcance. El follaje denso y el terreno montañoso reducirán la señal.

Recuerde que puede obtener el mayor alcance con el extensor de alcance máximo. Consulte la sección anterior para conocer los detalles.

Para obtener ayuda o información sobre la garantía, comuníquese con su distribuidor local.

Para conocer la disponibilidad y los precios de los accesorios, comuníquese con su distribuidor local.



Especificaciones generales

A. FRECUENCIAS

ASIGNACIÓN DE CANALES

CANAL 1: 462,5625 MHz	CANAL 8: 467,5625 MHz	UNIDAD	NOMINAL
CANAL 2: 462,5875 MHz	CANAL 9: 467,5875 MHz		
CANAL 3: 462,6125 MHz	CANAL 10: 467,6125 MHz		
CANAL 4: 462,6375 MHz	CANAL 11: 467,6375 MHz		
CANAL 5: 462,6625 MHz	CANAL 12: 467,6625 MHz		
CANAL 6: 462,6875 MHz	CANAL 13: 467,6875 MHz		
CANAL 7: 462,7125 MHz	CANAL 14: 467,7125 MHz		

B. RECEPTOR

	UNIDAD	NOMINAL	
1. SENSIBILIDAD 12 dB SEÑAL MÁS RUIDO Y DISTORSIÓN (SINAD)	dBm	-121	
PARA DETECCIÓN DE SEÑAL DE LLAMADA	dBm	-121	
2. SALIDA SONORA MÁXIMA CON 10% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	mW	200	
3. RELACIÓN MÁXIMA SEÑAL-RUIDO CON ENTRADA DE RADIOFRECUENCIA DE 1 mV	dB	50	
4. REDUCCIÓN DE RUIDO DE FONDO			
a) SENSIBILIDAD	dB m	-121	
b) TIEMPO DE ATAQUE	ms	150	
c) TIEMPO DE CIERRE	ms	200	
5. RESPUESTA DE FRECUENCIA SONORA A 300 Hz	dB	-3	
A 2500 Hz	dB	-10	
D. FUENTE DE PODER			
1. DURACIÓN DE LA PILA (RELACIÓN 1:1:18)	HORAS	24	
2. INTERVALO OPERATIVO DE LA PILA	V	4,0 - 6,0	

Cobra®

The Cobra® line of
quality products includes:

CB radios

microTALK® radios

Radar/Laser Detectors

Safety Alert®

Traffic Warning Systems

Accessories

HighGear™ Accessories

For more information about
our products or to order online,
please visit our website:

www.cobra.com

Click "shop Cobra®"

Nothing comes close to a Cobra™

Printed in China Part No. 480-022-P

**La ligne des produits Cobra®
de haute qualité comprend:**

Des radios C.B.

Des radios FRS microTALK®

Des détecteurs de radar/laser

Avertisseur de circulation Safety Alert®

Des accessoires de C.B. HighGear™

Des inverseurs de courant

Rien n'est comparable à un Cobra™

Imprimé en Chine # 480-022-P

**La línea de productos de calidad Cobra®
también incluye:**

Radios de banda civil (CB)

Radios microTALK®

Detectores de radar y láser

Safety Alert®

Sistemas de advertencia de tráfico

Accesarios

Accesarios HighGear™

Nada se compara a Cobra™

Impreso en China Núm. de catálogo 480-022-P